

Guide för inkoppling av Telefonidosa

Grandstream HT812



1. Anslut ena änden av **Nätverkskabeln** i wetternetboxen, uttag: 1-8 (valfritt uttag)
2. Anslut andra änden av **Nätverkskabeln** i telefonidosan, uttag: "WAN" (Jordglobo)
3. Anslut ena änden av **Telekabeln** i telefonidosan, uttag: "Phone 1", (Telefonen med siffran 1)
4. Anslut andra änden av **Telekabeln** i din telefon
5. Anslut den medföljande strömkabeln i telefonidosan (uttag "DC 12V") och i ditt eluttag
6. Vänta 5 minuter
7. Klart!

Behöver du ytterligare hjälp med inkoppling? Ring oss, vi hjälper dig.

TELEFON: 036-299 29 10 **E-POST:** support@junet.se **WEBB:** www.junet.se