

Följ instruktionerna nedan för att komma igång med din IP-telefoni. Notera att utseendet på utrustningen kan variera. Hör av dig om du behöver ytterligare hjälp med inkopplingen.



Steg-för-steg

1. Anslut ena änden av en **Nätverkskabel** till din fiberutrustning, uttag "1" (valfritt uttag i de flesta näten)
2. Anslut andra änden av **Nätverkskabeln** till telefonidosan, uttag: "WAN" (jordgloben)
3. Anslut ena änden av en **Telekabel** till din telefonidosa, uttag: "Phone 1", (telefonen med siffran 1)
4. Anslut andra änden av **Telekabeln** till din telefon
5. Anslut den medföljande strömadaptern till telefonidosan (uttag "DC 12V"), samt till ett eluttag

Vänta 5 minuter

6. Klart! Du kan nu börja ringa.

FIBERBOX

Uttag: 1 (ofta valfritt)



Uttag: WAN

TELEFONIDOSA

Uttag: Phone 1



TELEFON

