

Inkopplingsguide

IP-Telefoni

Följ instruktionerna nedan för att komma igång med din IP-telefoni. Notera att utseendet på utrustningen kan variera. Hör av dig om du behöver ytterligare hjälp med inkopplingen.

Steg-för-steg

1. Anslut ena änden av en **Nätverkskabel** till din fiberutrustning, uttag "1" (valfritt uttag i vissa nät)
2. Anslut andra änden av **Nätverkskabeln** till telefonidosa, uttag: "WAN" (jordgloben)
3. Anslut ena änden av en **Telekabel** till din telefonidosa, uttag: "Phone 1". (telefonen med siffran 1)
4. Anslut andra änden av **Telekabeln** till din telefon
5. Anslut den medföljande strömadaptern till telefonidosa (uttag "DC 12V"), samt till ett eluttag

Vänta 5 minuter.


Om du endast har en Telefonitjänst kan du börja ringa nu. Om du även har en bredbandsrouter du vill ansluta till din telefonidosa, utför du även de avslutande stegen nedan.

6. Anslut ena änden av en **Nätverkskabel** till din telefonidosa, uttag: "LAN" (tre figurer)
7. Anslut andra änden av **Nätverkskabeln** till din router, uttag: "WAN"/"INTERNET" (Ofta markerad med annan färg)

Klart!



FIBERBOX



TELEFONIDOSA

